

BRIWAX

MANUAL BRY – 1954

Por favor, leia atentamente
este manual do usuário
antes de usar o produto.

O produto pode apresentar diferenças em relação a este manual devido a atualiações.

www.briwax.com.br



DIRETÓRIO

01. Descrição do Painel

02. Descrição de canais

03. Funções comuns

01. DESCRIÇÃO

PAINEL DE EXIBIÇÃO

Como o produto é constantemente atualizado, o conteúdo deste manual pode ser ligeiramente diferente do produto real.



Menu para cima para baixo confirmar

Função chave:

- Tecla de MENU (MENU): selecione várias funções
- UP (UP): Seleção incremental dos parâmetros funcionais Back
- (DOWN): Seleção decrescente dos parâmetros funcionais
- Confirmação () ENTER): Determinar o menu atual

Função do menu:

Após ligar, pressione o botão de “menu” para as seguintes funções em sequência e pressione o botão “confirmar” para confirmar.

Se a lâmpada tiver usado outros modos e salvar o modo antes de desligar, o modo antes do último desligamento será exibido após a ligação novamente). Após a configuração de outras funções, você precisa pressionar o botão “salvar” para salvar, caso contrário, próxima vez que você ligar, não haverá efeito de configuração antes do desligamento.

01. DESCRIÇÃO PAINEL DE EXIBIÇÃO

Função do menu:

A001	→	A512	→	Modo de 4 canais, as teclas cima/baixo selecionam o código de endereço (A001 ~ A512) e pressione Enter para salvar o código de endereço
D001	→	F512	→	Modo 3 canais, teclas cima/baixo selecione o código de endereço (d001 ~ d512) e pressione entrar para salvar o código de endereço
FF 00	→	FF 99	→	No modo de gradiente, as teclas cima/baixo selecionam a velocidade de execução (ff00-ff99) e pressione entrar para salvar a velocidade de execução atual.
EE00	→	Ee 99	→	Modo variante de pulso, as teclas cima/baixo selecionam a velocidade de execução (ee00-ee99) e pressione entrar para salvar a velocidade de execução atual.
CC 00	→	CC 99	→	Modo de salto, tecla cima/baixo selecione a velocidade de execução (cc00-cc99) e pressione entrar para salvar a velocidade de execução atual.
Soud	→	Soud	→	Modo de controle de voz
R001	→	r255	→	Ajuste manual vermelho, teclas cima/baixo para ajustar o brilho entre r000-r255 sem o console de controle
G001	→	G255	→	Ajuste manual verde, use teclas cima/baixo para ajustar o brilho entre g000-g255 sem controle
S-01	→	S-99	→	Ajuste manual branco, use teclas cima/baixo para ajustar o brilho entre w00-w255 sem controle
ID01	→	ID99	→	Endereço de ID remoto sem fio com tecla para cima ou para baixo (id01-id99)
SW-0	→	SW-1	→	Use para cima ou para baixo para selecionar funções remotas (sw-0/sw-1)

02. DESCRIÇÃO DO CANAL

Descrição do valor do canal a001:

8 canais	Valor do canal	Descrição da função
1	000-255	Escurecimento total
2	000-255	W-aberto do escuro para a luz
3	000-255	Y-do escuro ao claro aberto
4	000-255	0-9 sem estroboscópico 10-255 estrobos velocidade de lento para rápido

Descrição do valor do canal d001:

8 canais	Valor do canal	Descrição da função
1	000-255	Escurecimento total
2	000-255	W-aberto do escuro para a luz
3	000-255	Y-do escuro ao claro aberto

03. FUNÇÕES COMUNS

Funções:

- Controle DMX512
- Depois de eletrificar, configure a placa de exibição digital em a001 ou d001 e em seguida, conecte a linha de sinal da lampada palmer e conecte o sinal da lampada 512.
- A placa de exibição digital não pisca (se a placa de exibição Led digital não recebe sinal 512 verifique a lampada, a linha de sinal, a tabela de controle onde houver o problema), desde que o código de endereço seja configurado corretamente, você pode usar o console 512 para controlar a lampada Led.
- 2FF00 (modo gradiente)
- EE00 (modo de pulso)
- CC00 (modo de salto)
- Sound (modo de controle de som), desde que o prato seja monótono, pressione a tecla de confirmação para usar a função relevante.

BRIWAX

SOLUÇÕES INOVADORAS E PARCERIAS
QUE MOVEM O ATACADO.

www.briwax.com.br