BRIWAX

MANUAL BRH – 7010

Por favor, leia atentamente
antes de usar o produto.

www.briwax.com.br

SUMÁRIO

01. Apresentação e parâmetros técnicos

02. Instruções de segurança

03. Controle DMX — modo 6 canais

04. Controle DMX — modo 10 canais

05. Menu e configurações do visor

01. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O equipamento utiliza fontes de luz LED de alta eficiência para iluminação de palco e efeitos decorativos. .

PARÂMETROS TÉCNICOS

Parâmetro	Especificação
Tensão de alimentação	AC 110–220 V, 50/60 Hz
Potência total	324 W
Fonte de luz	18 LEDs de 18 W, 6 em 1
Cores	Vermelho, verde, azul, branco, amarelo e roxo (RGBWYP)
Modos DMX	6 canais e 10 canais
Modos de operação	DMX512, automático, controle por som e mestre–escravo
Aplicação	Iluminação de palco e efeitos decorativos

02. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Verifique se a tensão de alimentação corresponde à faixa especificada para o produto.

• Não olhe diretamente para a fonte de luz enquanto o equipamento estiver em operação.

• Escolha um local protegido contra temperaturas elevadas, umidade e poeira.

• Mantenha distância superior a 0,5 m do objeto iluminado e não deixe materiais inflamáveis ou explosivos a menos de 0,5 m da luminária.

• Utilize cabos apropriados e conexões seguras.

• Somente profissionais familiarizados com as funções do equipamento devem operá-lo. Evite agitar o aparelho durante o uso.

• Não modifique o equipamento: alterações podem provocar curto-circuitos e perda de garantia.

03. MAPA DMX — MODO 6 CANAIS

Canal	Função	Descrição
CH1	R	Ajuste de intensidade da cor vermelha, do escuro ao claro.
CH2	G	Ajuste de intensidade da cor verde, do escuro ao claro.
CH3	B	Ajuste de intensidade da cor azul, do escuro ao claro.
CH4	W	Ajuste de intensidade da cor branca, do escuro ao claro.
CH5	Y	Ajuste de intensidade da cor amarela, do escuro ao claro.
CH6	P	Ajuste de intensidade da cor roxa, do escuro ao claro.

04. MAPA DMX — MODO 10 CANAIS

Canal	Função	Descrição
CH1	Dimmer geral	Intensidade total das cores R, G, B, W, Y e P, do escuro ao claro.
CH2	Vermelho (R)	Intensidade do vermelho.
CH3	Verde (G)	Intensidade do verde.
CH4	Azul (B)	Intensidade do azul.
CH5	Branco (W)	Intensidade do branco.
CH6	Amarelo (Y)	Intensidade do amarelo.
CH7	Roxo (P)	Intensidade do roxo.
CH8	Estrobo geral	Velocidade de estrobo das seis cores, de lenta a rápida.
CH9	Seleção de função	0–50: dimmer DMX; 51–100: saída de cor; 101–150: salto; 151–200: transição gradual; 201–250: pulso; 251–255: controle por som.
CH10	Velocidade / seleção	Velocidade da função, de lenta a rápida; seleção de cores na função de saída de cor.

05. MENU DO VISOR DIGITAL

Nº	Código	Faixa	Função
1	A001	001–512	Endereço DMX para modo de 10 canais.
2	d001	001–512	Endereço DMX para modo de 6 canais.
3	r255	000–255	Dimmer vermelho.
4	G255	000–255	Dimmer verde.
5	b255	000–255	Dimmer azul.
6	u255	000–255	Dimmer branco.
7	Y255	000–255	Dimmer amarelo.
8	P255	000–255	Dimmer roxo.
9	FH99	01–99	Estrobo: de lento a rápido.
10	CL01	01–08	Seleção de saída de cor.
11	CC99	01–99	Saltos coloridos: de lento a rápido.
12	DE99	01–99	Gradiente colorido: de lento a rápido.
13	CP99	01–99	Pulso colorido: de lento a rápido.
14	SU01	01–09	Modos 1–8: estrobo de 7 cores; modo 9: salto de 7 cores.

BRIWAX

SOLUÇÕES INOVADORAS E PARCERIAS QUE MOVEM O ATACADO.