BRIWAX

MANUAL BRH – 7011

Por favor, leia atentamente
antes de usar o produto.

www.briwax.com.br

SUMÁRIO

01. Apresentação do produto

02. Instalação e segurança

03. Visor e comandos

04. Configurações do menu

05. Tabela DMX — 6 canais

06. Tabela DMX — 10 canais

07. Parâmetros técnicos e observações

01. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

1. Conectado a uma tomada elétrica aterrada.
2. Instale o equipamento em um local bem ventilado, a pelo menos 50 cm de qualquer superfície, e certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas.
3. Desconecte o equipamento da fonte de alimentação antes de qualquer operação.
4. A temperatura ambiente não deve exceder 40°C e a temperatura ambiente máxima é de 48°C. Não opere o dispositivo em temperaturas mais altas.
5. O equipamento deve ser parado imediatamente, caso ocorra uma falha, e não deve ser reparado por terceiros. A manutenção inadequada pode resultar em danos e mau funcionamento. Entre em contato com o suporte técnico para aprovação do reparo. Somente acessórios idênticos aos originais podem ser usados, e certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja obstruído ou danificado.
6. Não exponha seus olhos a fontes de luz, que podem ser um sinal de convulsão em pessoas sensíveis.
7. As lâmpadas são usadas apenas para decoração e não são adequadas para iluminação doméstica comum.
8. Substituição do fusível: Desligue o dispositivo da fonte de alimentação, remova o porta-fusível de sua posição original com uma chave de fenda, retire o fusível queimado, substitua o fusível com as mesmas características, gire o parafuso novamente e conecte o dispositivo à fonte de alimentação superior.
9. AVISO: Pare de usar se o fusível continuar queimando após ser substituído. Entre em contato com o suporte ao cliente para obter mais instruções, pois o uso contínuo pode causar danos graves.
10. Fixe o equipamento com os orifícios dos parafusos no suporte para garantir que o equipamento esteja firmemente fixado para evitar vibração e movimento durante a operação e sempre verifique se a estrutura do equipamento é forte o suficiente para suportar equipamentos que sejam pelo menos dez vezes.
11. Os equipamentos devem ser fixados por profissionais em locais que idosos e crianças não consigam alcançar e ninguém possa passar por baixo ou por cima da passagem de pedestres.

02. VISOR E COMANDOS

1. Descrição do botão

MENU: Tecla de função PARA CIMA: Tecla para cima

PARA BAIXO: Tecla para baixo ENTER: Tecla de confirmação

Aviso de desbloqueio da tela de bloqueio:

Operação principal: somar, subtrair, somar, subtrair, confirmar para desbloquear!

03. CONFIGURAÇÕES DO MENU

Não.	Contente	Valor	Descrição da função
1	A001	001- 512	Configuração do código de endereço DMX512
2	CHnd	6 / 10CH	Configurações padrão de modo de canal para 10 canais
3	R 255	000 - 255	Escurecimento em vermelho, do escuro para o claro.
4	G 255	000 - 255	Escurecimento verde, do escuro ao claro
5	B 255	000 - 255	Escurecimento azul, do escuro ao claro
6	W 255	000 - 255	Escurecimento da cor branca, do escuro ao claro.
7	Um 255	000 - 255	Tonalidade âmbar clara, variando do escuro ao claro.
8	UV255	000 - 255	por UV , do escuro ao claro
9	F000	00 5 - 255	Oscilação total, de lenta a rápida
10	CL01	0 1 - 08	8 combinações de cores integradas
11	CC15	0 0 - 15	Salto colorido, de lento para rápido.
12	DE15	0 0 - 15	Gradiente colorido, de lento a rápido.
13	CP15	0 0 - 15	Mudanças coloridas no pulso, de lento a rápido.
14	Som	/	efeito de modo de som

05. TABELA DMX — 6 CANAIS

CH	Função	Descrição
CH1	Escurecimento R	Escurecimento R, do escuro ao claro
CH2	Escurecimento G	Escurecimento gradual, do escuro para o claro
CH3	Escurecimento B	Escurecimento B, do escuro para o claro
CH4	Escurecimento W	Ajuste de intensidade de W, do escuro ao claro.
Capítulo 5	Escurecimento Y	Escurecimento em Y, do escuro ao claro
Capítulo 6	Escurecimento P	Escurecimento P, do escuro para o claro

06. TABELA DMX — 10 CANAIS

CH	Função	Descrição
CH1	Escurecimento total	Escurecimento total R. G, B, W, do escuro ao claro
CH 2	Oscilação total	R. G, B, W cintilação total, de lenta a rápida
CH 3	Escurecimento R	Escurecimento R, do escuro ao claro
Capítulo 4	Escurecimento G	Escurecimento gradual, do escuro para o claro
Capítulo 5	Escurecimento B	Escurecimento B, do escuro para o claro
Capítulo 6	Escurecimento W	Ajuste de intensidade de W, do escuro ao claro.
CH7	Um escurecimento	Um escurecimento, da escuridão para a luz.
CH8	Escurecimento UV	por UV , do escuro ao claro
Capítulo 9	Seleção da função S	000-050: Controle CH1-CH8; 051-100: Saída de cor (8 tipos), selecionada por CH10; 101-150: Salto; 151-200: Gradiente; Alterações de pulso entre 201 e 250; 251-255: Controle de Som
Capítulo 10	Velocidade funcional	Velocidade da função, de lenta a rápida (seleção de cores para saída de cores)

07. PARÂMETROS TÉCNICOS

1. Tensão de entrada: AC100-240V/50Hz-60Hz

2. Potência nominal: 360 W;

3. Parâmetros da fonte de luz: 20 LEDs RGBWYP 6 em 1 de 18 W

4. Vida útil da fonte de luz: 10.000 horas

5. Modos de controle: DMX512, controle por voz, operação autônoma, controle mestre-escravo, RDM; 6. Interface de controle: conector XLR de 3 pinos (XLR-3P)

7. Modo de canal: 4/8 canais

8. Velocidade de intermitência: 0-20 vezes/segundo (ajustável)

9. Nível de proteção: IP65 ;

10. Visor de tubo digital com botões sensíveis ao toque

11. Peso líquido do produto: 4,3 kg

12. Dimensões do produto: 28*17*19cm

BRIWAX

SOLUÇÕES INOVADORAS E PARCERIAS QUE MOVEM O ATACADO.