

BRIWAX

MANUAL BRY – 1941

Por favor, leia atentamente
este manual do usuário
antes de usar o produto.



DIRETÓRIO

01. Descrição do Painel

02. Descrição de canais

03. Funções comuns

01. DESCRIÇÃO

PAINEL DE EXIBIÇÃO

Após ligar, pressione a tecla MENU para alternar o MENU, pressione a tecla UP ou a tecla DOWN para selecionar o valor da configuração, pressione a tecla Confirmar após a configuração para salvar, e a exibição piscará para indicar dados Para salvar.



Menu para para confirmar
 cima baixo

Função chave:

- Tecla de MENU (MENU): selecione várias funções
- UP (UP): Seleção incremental dos parâmetros funcionais Back
- (DOWN): Seleção diminuída dos parâmetros funcionais
- Confirmação () ENTER): Determinar o menu atual

01. DESCRIÇÃO

PAINEL DE EXIBIÇÃO

Função do menu:

Após ligar, pressione o botão de “menu” para as seguintes funções em sequência e pressione o botão “confirmar” para confirmar.

(Esta ordem é a ordem da nova máquina. Se a lâmpada tiver usado outros modos e salvar o modo antes de desligar, o modo antes do último desligamento será exibido após a ligação novamente)

Após a configuração de outras funções, você precisa pressionar o botão “salvar” para salvar, caso contrário, próxima vez que você ligar, não haverá efeito de configuração antes do desligamento.

A 001	→	A 512	No modo de código de endereço, pressione a tecla UP/DOWN para selecionar o código de endereço (A 001 ~ A 512) e pressione a tecla Confirmar para salvar o código de endereço
CH 4A	→		4ACH, 4bCH, 6ACH, 6bCH
FF 00	→	FF 99	No modo de gradiente, pressione a tecla UP/DOWN para selecionar a velocidade de execução (FF 00FF 99) e pressione a tecla ENTER para salvar a velocidade de execução atual.
EE 00	→	EE 99	Para o modo de mudança de pulso, pressione a tecla UP/DOWN para selecionar a velocidade de execução (EE 00-EE 99) e pressione a tecla ENTER para salvar a velocidade de execução atual.
CC 00	→	CC 99	Para o modo de salto, pressione a tecla UP/DOWN para selecionar a velocidade de execução (CC 00-CC 99) e pressione a tecla ENTER para salvar a velocidade de execução atual.
Soud Saud	→	Sou d	Modo de voz
R 001	→	r 255	Ajuste manual de vermelho, pressione a tecla UP/DOWN para ajustar o brilho entre R 000 e R 255 quando não houver console, pressione a tecla Confirmar para salvar.
G 001	→	G 255	Ajuste manual de verde, pressione a tecla UP/DOWN para ajustar o brilho entre G 000-G 255 quando não houver console, pressione a tecla Confirmar para salvar
F-000	→	S-99	Estroboscópico manual,
T000	→	T 105	Display de temperatura

02. DESCRIÇÃO DO CANAL

Descrição do canal 4ACH

Categoria: Canais	Valor do canal	Função de função
1	000-255	Total dimming
2	000-255	0-9 sem estroboscópio 10-255 Velocidade estroboscópica de lenta para rápida
3	000-255	W Ajuste do brilho do escurecimento de pequeno para grande
4	000-255	Y Ajuste de brilho de escurecimento de pequeno para grande

Descrição do canal 4BCH

Categoria: Canais	Valor do canal	Função de função
1	000-255	Total dimming
2	000-255	W Ajuste do brilho do escurecimento de pequeno para grande
3	000-255	Y Ajuste de brilho de escurecimento de pequeno para grande
4	000-255	0-9 sem estroboscópio 10-255 Velocidade estroboscópica de lenta para rápida

02. DESCRIÇÃO DO CANAL

Descrição do canal 6ACH

Categoria:	Valor do canal	Função de função
Canais		
1	000-255	Total dimming
2	000-255	0-9 sem estroboscópio 10-255 Velocidade estroboscópica de lenta para rápida
3	000-255	Modos integrados 0-9 inúteis 10-39 W 40-69 Y
		70-99 WY 100-129 Gradiente 130-159 alterações pulsadas 160-189 salto 190-255 VOIR ACTIVE
4	000-255	Modo integrado velocidade
5	000-255	W Ajuste do brilho do escurecimento de pequeno para grande
6	000-255	Y Ajuste de brilho de escurecimento de pequeno para grande

02. DESCRIÇÃO DO CANAL

Descrição do canal 6BCH

Categoria: Canais	Valor do canal	Função de função
1	000-255	Total dimming
2	000-255	W Ajuste do brilho do escurecimento de pequeno para grande
3	000-255	Y Ajuste de brilho de escurecimento de pequeno para grande
4	000-255	0-9 sem estroboscópio 10-255 Velocidade estroboscópica de lenta para rápida
5	000-255	Modos integrados 0-9 inúteis 10-39 W 40-69 Y 70-99 WY 100-129 Gradiente 130-159 alterações pulsadas 160-189 salto 190-255 VOIR ACTIVE
6	000-255	Modo integrado velocidade

03. FUNÇÕES COMUNS

Funções:

- Controle DMX 512.
- Após a energia, defina o painel de exibição digital como A 001 ou d 001 e, em seguida, use um fio de sinal para conectar o console ao PaLight.
- O painel de exibição digital da Pa Light conectado ao sinal 512 não piscará.
- Se o painel de exibição digital continuar piscando, significa que a luz LED Pa não recebeu o sinal 512.

Configurações:

- Verifique que há um problema na lâmpada, linha de sinal e console).
- Contanto que o código de endereço esteja definido corretamente, você pode usar o console 512 para controlar a luz LED Pa.
- FF 00 (modo gradiente), EE 00 (modo pulso), CC 00 (modo salto), Sound (modo de voz), desde que o prato seja monótono, clique no botão “Confirmar” para usar funções relacionadas.
- 2 ou mais lâmpadas idênticas são conectadas por linhas de sinal de 3 núcleos. Defina qualquer host para controle de voz ou gradiente, pulso ou salto.
- Se outras lâmpadas estiver no modo A 001 ou d 001, elas entrarão no modo mestre-escravo e a tela de exibição do escravo não pisca (piscar indica que a máquina não recebeu um sinal, o cabo de conexão deve ser verificado).
- NOTA: apenas 1 host pode ser configurado em um conjunto de lâmpadas. Se houver vários hosts, todas as lâmpadas piscarão sem sincronização.

BRIWAX

SOLUÇÕES INOVADORAS E PARCERIAS
QUE MOVEM O ATACADO.

www.briwax.com.br