

BRIWAX

MANUAL BRY – 1922

Por favor, leia atentamente
este manual do usuário
antes de usar o produto.



DIRETÓRIO

01. Seção Gráfica

02. Tabela de Comparação

03. Instruções de canais

01. SEÇÃO GRÁFICA

Seção gráfica:

- A . Teclas de função
- B. Adicione a chave
- C. Reduza a chave
- D. Botão de confirmação
- E. Janela de exibição do CDL



A B C D

Descrição da operação:

Pressione a tecla de função A para percorrer 8 efeitos funcionais diferentes. E os 2 primeiros dígitos do tubo digital representam a função atual (tabela de função de referência). Os últimos 2 dígitos representam a função da função. Código de endereço ou parâmetros de velocidade. Altere o valor do parâmetro por B ou C. Pressione a tecla D para confirmar.

02. TABELA DE COMPARAÇÃO

Tabela de comparação de função da janela de exibição do LCD (quando a função for selecionada, pressione a tecla D para confirmar).

Série Alumí nio Dorme nte Ei	Exibição	Descrição funcional
1	DMX8CH Dias: 001	Código de endereço do canal, (001-512) Valor do código de endereço de adição e subtração das teclas B e C
2	DMX-CH D: 4CH	Seleção de canal, (8CH/4CH) Número de canais de adição e subtração de teclas B e C
3	Saltar Dias: 099	Salto (0-99) Velocidade de modificação das teclas B e C
4	Gradiente Dias: 099	Gradiente (0-99) Velocidade de modificação das teclas B e C
5	Cor R D: 255	R seleção de cores, (000 a 255) As teclas B e C modificam a seleção de cores
6	Cor G D: 255	G Seleção de cores, (000 a 255) As teclas B e C modificam a seleção de cores
7	Cor B D: 255	B Seleção de cores, (000 a 255) As teclas B e C modificam a seleção de cores
8	Cor W D: 255	Seleção de cor W, (000 a 255) B e C modificam a seleção de cores

O LCD pode ser usado para comparar a tabela em segundo plano (o modo DMX geralmente é inserido pressionando a tecla de função A. Depois que todas as funções são selecionadas, pressione a tecla D para confirmar).

02. TABELA DE COMPARAÇÃO

Tabela de comparação de função da janela de exibição do LCD (quando a função for selecionada, pressione a tecla D para confirmar).

Serial	Exibição	Descrição funcional
Dorme nte Ei		
1	Atual R: 235	Corrente de cor R, (20-255) As teclas B e C modificam a corrente
2	Atual G: 235	Corrente de cor G, (20-255) As teclas B e C modificam a corrente
3	Atual B: 235	Corrente de cor B, (20-255) As teclas B e C modificam a corrente
4	Atual Feminino: 235	Corrente de cor W, (20-255) As teclas B e C modificam a corrente
5	LEDspeed D: 1	Velocidade de escurecimento, (000-255) As teclas B e C modificam a velocidade de escurecimento
6	Supervisor Dias: 060	Ajuste de temperatura, (040-070) Temperatura de modificação das teclas B e C
7	Ventilador Dias: 001	Configurações do modo de ventilador, (000 ventiladores regulares) (ventilador com temperatura controlada 001) As teclas B e C foram modificadas
8	Modelo D: *****	Número de série do programa

O LCD pode ser usado para comparar a tabela em segundo plano (o modo DMX geralmente é inserido pressionando a tecla de função A. Depois que todas as funções são selecionadas, pressione a tecla D para confirmar).

03. INSTRUÇÕES DOS CANAIS

Instruções de 8 canais DMX512.

Serial Número	Funcionalidade	Descrição
Canal 1	Geral Escurecimento	Luz principal, escurecimento linear, do escuro ao brilhante
Canal 2	Total Estroboscópico	Frequência total, de lento a rápido
Canal 3	Recursos Selecionar	0 a 50: não; 51-100: saltando; 101-150: gradiente; 151-255: alterações de pulso;
Canal 1	R escurecimento	R escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante
Canal 2	G, escurecimento	G escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante
Canal 3	B escurecimento	B escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante
Canal 4	Alargamento W	W-escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante

Instruções de 4 canais DMX512.

Serial Número	Funcionalidade	Descrição
Canal 1	R escurecimento	R escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante
Canal 2	G, escurecimento	G escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante
Canal 3	B escurecimento	B escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante
Canal 4	Alargamento W	W-escurecimento, escurecimento linear, do escuro ao brilhante

A operação é muito simples, o design humanizado, o escurecimento não tem cintilação e glitter. Pode se adaptar a ocasiões com requisitos de iluminação, como fotografia e estações de TV.

BRIWAX

SOLUÇÕES INOVADORAS E PARCERIAS
QUE MOVEM O ATACADO.

www.briwax.com.br